



Dispozitiv sonic pentru alungat cârțițe

**MOLECHASER ECO**



## Aparat sonic pentru alungat cârțițe “MOLECHASER ECO”

Majoritatea rozătoarelor subterane (cârțițe, șobolani de câmp, etc.) au vederea slabă, însă pentru a supraviețui, natura le-a oferit un auz extraordinar și o mare sensibilitate la vibrații.

**MoleChaser ECO** exploatează această sensibilitate pentru a produce un sunet vibrant la fiecare 15 secunde, cu o frecvență de 300Hz, care asigură îndepărtarea rozătoarelor pe o suprafață până **700m<sup>2</sup>**.

**Este** inofensiv pentru viermi și alte vietăți similare din sol.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Deșurubați capacul dispozitivului împotriva acelor ceasornicului.
2. Introduceți 3 baterii **alkaline** R20 1,5V. Respectați polaritatea.
3. După verificarea corectitudinii instalării bateriilor, înșurubați capacul dispozitivului. Dacă instalarea bateriilor a fost corectă, peste maximum 15 secunde se va produce sunetul vibrant.
4. Plasati dispozitivul în locul cel mai infestat.
5. Introduceți dispozitivul în pământ până la baza capacului. Tasați bine pământul în jur. Evitați manipulări mecanice care ar putea distruge aparatul.
6. Evitați galeriile existente.

Aparatul va funcționa 4 – 6 luni de la un set de baterii **ALKALINE**, în funcție de factori precum **umiditatea, densitatea și tipul solului**. Pentru a înlocui bateriile repetați pașii 1 – 3. Vă rugăm să notați, că pentru spațiile puternic afectate, va fi nevoie de până la 6 săptămâni pentru a se obține efectul dorit.

### IMPORTANT:

1. Asigurați înșurubarea strânsă a capacului dispozitivului pentru a evita defectarea cauzată de apă.
2. Faceți o **gaură-pilot** înainte de a introduce dispozitivul în solul tasat. **Nu forțați excesiv, nu folosiți ciocanul fiindcă puteți defecta dispozitivul.**
3. Raza de acțiune depinde de tipul solului; solul uscat sau nisipos este mai puțin conductor de sunet și, de aceea, în unele cazuri, poate fi nevoie de 2 dispozitive **MoleChaser ECO**. Solul cu umiditate ridicată este cel mai bun conductor de sunet.
4. Efectul va putea fi observat după cca. 14 zile de la punerea corectă în funcțiune a dispozitivului, cârțițele vor începe să se mute în altă parte, cât mai departe de spațiul protejat de **MoleChaser ECO**.
5. Scoateți aparatul din pământ pe timp de îngheț.

### DATE TEHNICE:

- **Dimensiuni:** 37 x 5.5 cm
- **Greutate:** 165 gr. (fără baterii)
- **Alimentare:** 5V (3 buc. baterii R20/1.5V)
- **Frecvență:** 300Hz
- **Raza de eficiență:** 700m<sup>2</sup> (fără obstacole)

