



Dispozitiv alungat cârțițe cu vibrații și unde sonice

VIBRASONIC MOLECHASER



Aparat pentru alungat cârțițe “VIBRASONIC Molechaser”

Majoritatea rozătoarelor subterane (cârțițe, orbeci, șobolani de câmp, etc.) au vederea slabă, însă simțuri tactile și auditive extraordinare, cât și o mare sensibilitate la vibrații. **VIBRASONIC Molechaser** exploatează această sensibilitate pentru a alunga animalele subterane din zona sa de acțiune, producând un sunet deranjant la o frecvență care simulează pericolul pentru cârțițe, cât și vibrații mecanice puternice, care asigură îndepărtarea rozătoarelor pe o suprafață de până la **1500 m²**. **VIBRASONIC Molechaser** emite circular, având o rază de până la 22 metri de la aparat, în condițiile lipsei obstacolelor subterane. Plasați dispozitivul în locul cel mai infestat. Înlocuiți bateriile după aprox. 4-6 luni, sau când sunetul emis de aparat nu se mai aude.

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE:

Deșurubați capacul dispozitivului împotriva acelor ceasornicului.

Introduceți 4 baterii alcaline R20 1,5 V.

După verificarea corectitudinii instalării bateriilor, înșurubați capacul dispozitivului.

Asigurați închiderea dispozitivului. Dacă instalarea bateriilor a fost corectă, peste max. 15 secunde se va produce sunetul vibrant.

Introduceți dispozitivul în pământ până la baza capacului. Dispozitivul va funcționa zi și noapte.

Aparatul va funcționa 4 – 6 luni de la un set de baterii **ALCALINE**, în funcție de factori precum umiditatea, densitatea și tipul solului.

IMPORTANT:

1. Asigurați înșurubarea strânsă a capacului dispozitivului pentru a evita defectarea cauzată de umezeală.

2. Faceți o **gaură-pilot** înainte de a introduce dispozitivul în solul tasat.

Nu forțați excesiv, nu folosiți ciocanul fiindcă puteți defecta dispozitivul.

3. Raza de acțiune depinde de tipul solului; solul uscat sau nisipos este mai puțin conductor de sunet și, de aceea, în unele cazuri, poate fi nevoie de mai multe dispozitive. Solul cu umiditate ridicată este cel mai bun conductor de sunet.

4. Efectul va putea fi observat după cca. 14 zile de la punerea corectă în funcțiune a dispozitivului, cârțițele vor începe să se mute în altă parte, cât mai departe de spațiul Dvs. Vă rugăm să notați pentru spațiile puternic afectate va fi nevoie de până la 3-4 săptămâni pentru a se obține efectul scontat.

5. Scoateți aparatul din pământ pe timp de îngheț.

DATE TEHNICE:

- **Dimensiuni:** 42 x 5.5 cm
- **Greutate:** 240 gr. fără baterii
- **Alimentare:** 6V (4 buc. baterii alcaline R20/1.5V)
- **Frecvență:** 300 kHz + vibrații mecanice
- **Rază de eficiență:** 1500 m² (fără obstacole)

